





































## STEKENTABEL - NUTTIGE STEKEN

| Steek   | Steek nr. |     | Steeknaam                                    | Naaivoet | Toepassing   |
|---|-----------|-----|--|----------|--|
|   | 670       | 650 |  |          |  |
|    | 1         | 1   | Rechte steek, naald in het midden            | A/B      | Voor alle soorten naaiwerk. Selecteer 29 verschillende naaldposities.  |
|    | 2         | 2   | Stretchsteek, naaldpositie links             | A/B      | Voor naden in tricot en elastische stof.   |
|    | 3         | 3   | Versterkte rechte steek, naald in het midden | A/B      | Voor naden die erg onder spanning staan. Drievoudig en elastisch voor versterkte naden. Gebruikt om sportkleding en werkkleding te verstevigen en door te stikken. Vergroot de steeklengte voor doorstikken.   |
|    | 4         | –   | Rechte steek met FIX                         | A/B      | Begint en eindigt met vooruit en achteruit naaien.   |
|    | 5         | 4   | Zigzag                                       | A/B      | Voor applicaties, kanten randen, het opnaaien van band, enz. De steekbreedte neemt links en rechts evenveel toe.   |
|    | 6         | 5   | Driestaps-zigzag                             | A/B      | Voor repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor lichte en normale stoffen.  |
|    | 7         | 6   | Tweestaps-zigzag                             | A/B      | Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.  |
|   | 8         | 7   | Versterkte zigzag                            | B        | Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.   |
|  | 9         | 8   | Rijgsteek                                    | A/B      | Om twee stukken stof aan elkaar te naaien met een lange steeklengte (verminder de draadspanning volgens de aanbevelingen op het grafisch display (650)).   |
|  | 10        | –   | Rechte rijgsteek                             | A        | Gebruik deze steek met het voetpedaal om lagen stof aan elkaar te rijgen. Verzink de transporteur. Naai een steek, breng de naaivoet omhoog en verplaats de stof. Breng de naaivoet omlaag en maak de volgende steek. Herhaal dit tot u klaar bent met rijgen. |
|  | 11        | 9   | Afwerksteek                                  | J        | In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen.   |
|  | 12        | 10  | Afwerksteek voor elastische naad             | B        | In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.   |
|  | 13        | 11  | Dubbele afwerksteek                          | B        | In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor dikke elastische en dikke geweven stoffen.   |
|  | 14        | 12  | Afwerksteek                                  | B        | In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale elastische stoffen.  |
|  | 15        | 13  | Elastische / tunnelsteek                     | B        | Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.   |
|  | 16        | 14  | Elastische steek of smokwerk                 | A/B      | Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.   |
|  | 17        | 15  | Platte locksteek                             | B        | Decoratieve zomen en overlappende naden, ceintuurs en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.   |
|  | 18        | 16  | Blindzoomsteek voor elastische stoffen       | D        | Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.   |
|  | 19        | 17  | Blinde zoom voor geweven stoffen             | D        | Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.  |

| Steek   | Steek nr. |     | Steeknaam                                | Naaivoet                  | Toepassing  |
|---|-----------|-----|--|---------------------------|---|
|   | 670       | 650 |  |                           |   |
|    | 20        | 18  | Fagotsteek                               | A/B                       | Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.   |
|    | 21        | –   | Stopsteek (horizontaal)                  | A                         | Voor het repareren van kleine scheurtjes.   |
|    | 22        | 19  | Stopsteek (vooruit en achteruit)         | A/B                       | Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en dergelijke. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop. |
|    | 23        | 20  | Trens (handmatig)                        | A/B                       | Verstevig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritssluitingen.   |
|    | 24        | –   | Ceintuurlussteek                         | A                         | Voor het vastzetten van ceintuurlussen.   |
|    | 25        | 21  | Knoopsgat met trens                      | Eenstaps-Knoopsgat-voet/C | Standaardknoopsgat voor de meeste stoffen.  |
|    | 26        | 22  | Afgerond knoopsgat                       | Eenstaps-Knoopsgat-voet/C | Voor blouses en kinderkleding.  |
|    | 27        | 23  | Normaal versterkt knoopsgat              | C                         | Voor gewone en dikke stoffen  |
|    | 28        | 24  | Knoopsgaten met nostalgische uitstraling | Eenstaps-Knoopsgat-voet/C | Voor een “handgemaakte look” op dunne en fijne stoffen.<br><i>Tip: Maak voor knoopsgaten in jeans de lengte en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik dikker garen.</i>          |
|   | 29        | 25  | Sleutelgatknoopsgat                      | Eenstaps-Knoopsgat-voet/C | Voor colberts, jassen, enz.   |
|  | 30        | 26  | Knoopsgat voor intensief gebruik         | Eenstaps-Knoopsgat-voet/C | Met versterkte trenzen.   |
|  | 31        | 27  | Knoopsgat met rechte steek voor leer     | A/B                       | Voor leer en suède.   |
|  | 32        | 28  | Oogje                                    | B                         | Voor ceintuurs, koordjes, enz.  |
|  | 33        | 29  | Automatisch knopen aannaaien             | Geen naaivoet             | Voor het aannaaien van knopen. Stel het aantal steken in op het grafisch display/touchscreen.   |
|  | 34        | 30  | Cordonsteek, smal                        | B                         | Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknipte randen. Voor dunne en normale stoffen.  |
|  | 35        | 31  | Cordonsteek, normaal                     | B                         | Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknipte randen. Voor dunne en normale stoffen.  |
|  | 36        | 32  | Cordonsteek, breed                       | B                         | Voor applicaties, koord aannaaien en afgeknipte randen. Voor dikke stoffen.   |

# STEKENOVERZICHT

670



650



# LETTERTYPES

Block (670/650)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopq  
 1234567890 Æ æ Ø ø à

RSTUÜVWXYZ Å Ä Ö - , \_  
 r s t u ü v w x y z å ä ö @ . , \_  
 á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . \_

Brush Line (670)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopq  
 1234567890 Æ æ Ø ø à

RSTUÜVWXYZ Å Ä Ö - , \_  
 r s t u ü v w x y z å ä ö @ . , \_  
 á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . \_

Cyrillic en Hiragana (670/650)

Russisch en Japans alfabet. Zie de lettertypen op het grafisch display/touchscreen van uw naaimachine.